



HUR FUNGERAR DEN NYA ELMÄTAREN?

Elmätarens display (1)

I displayens normalläge visas mätarställningen för din konsumtion (A). Genom att använda tryckknappen för displayen (6) kan du ändra vilken information som visas. Du kan stega fram med hjälp av knappen för att bland annat kunna se spänning och ström per fas samt mätarställning för eventuell produktion. Displayen återgår automatiskt till normalläget 20 sekunder efter sista knapptryckningen

Indikeringsdioden (2) i mätaren visar energiflödet

Indikeringsdioden blinkar proportionellt till hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.

Om du vill bryta strömmen (3)

Använd strömbrytaren på elmätaren genom att trycka på knappen i 1 sekund, efter du har släppt knappen hörs det ett klick i mätaren när brytaren slår ifrån. Statuslampan (4) ändras nu från fast grönt sken till blinkande. Gör likadant för att slå på strömmen igen. Mätare är försedd med en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till fastigheten stängs av via elmätarens brytare, kan vi fortfarande läsa av mätaren på distans, men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten i fastigheten, måste du däremot stänga av strömmen via huvudbrytaren.

Statuslampan för strömbrytaren (4)

STATUSLAMPAN STRÖMBRYTARE	STATUS	BESKRIVNING
Fast grönt sken	● Elen är påslagen.	Elen är påslagen (normalläge).
Blinkar med grönt sken	● Elen är frånslagen på mätarens strömbrytare	Tryck på knappen för strömbrytaren för att slå på strömmen igen.
Blinkar med rött sken	● Elen är avslagen och knappfunktionen blockerad.	Kontakta kundservice. Vi har brutit strömmen till mätaren via fjärranslutning.
Lysdioden och displayen är släckt	Mätaren har ingen ström.	Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen och att alla säkringar är hela.

Statuslampa för kommunikation (5)

Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

Tryckknapp för display (6)

Ändra typ av information som visas i display.

HAN - Home Area Network (7)

Elmätaren är utrustad med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för dig som kund att ta del av mätuppgifter minst var tionde sekund. Du som kund måste själv begära aktivering av HAN-porten (RJ12).