

Användarbeskrivning för Kamstrup 382E



KUNGÄLV
energi

OBIS-kod

Idnummer av displayvisning

Fasanslutning

L1, L2, L3 markerar spänning på respektive fas. Blinkar texten finns ingen belastning på fasen.

Optisk port



Visningsläge

Se beskrivning av displayvisningens olika lägen till höger.

Tryckknapp

Med knappen skiftas visningsläge i displayen. Cirka 2 minuter efter sista trycket skiftar displayen tillbaka till normalvisningen.

50 diod

Blinkar orange
1000 gånger
per kWh

Brytardiö

Släckt - mätare tillslagen
Röd - frånslagen, blockerad
Grön - frånslagen, tillslag möjligt*

* Brytarmanöver

Frånslag: välj visningsläge "DCON" och håll knappen intryckt i 6 sekunder för att slå ifrån brytaren i mätaren.

Tillslag: välj något annat visningsläge än "DCON" och håll knappen intryckt i ca 6 sekunder.

Vänligen bryt inte spänningen till mätaren!

Använd mätarens brytarfunktion för att göra anläggningen strömlös.

kWh Normalvisningen
Totalförbrukning

DCON Brytar-manöver
Håll knapp intryckt i 6 sek för att slå ifrån brytaren i mätaren*

kW Trefaseffekt
Summa av nuvarande förbrukning på alla tre faser

Cr kWh Trippmätare förbrukning
i kWh
Nollställs om knapp trycks in i 3 sekunder

V Fasspänning L1, L2, L3
i Volt

A Fasström L1, L2, L3
i Ampere

Hårdvarunummer
Tillverkarens information

Mjukvarunummer
Tillverkarens information

Displaytest
Tänder alla segment i displayen och blinkar